

各部名称



- 1.セキュリティロックケーブル用スロット
- 2.USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (充電、ビデオ、データ)
- 3.USB 3.1™ Gen 1
- 4.電源ボタン
- 5.音量ボタン
- 6.アウトカメラ
- 7.インカメラ



- 8.コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
- 9.microSDカードリーダー
- 10.USB 3.1™ Gen 1
- 11.USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (充電、ビデオ、データ)